



Microban®
antimicrobial product protection

WP9302

Cabin air filters – installation instruction · Filtry przeciwpyłkowe – instrukcja montażu · Innenraumfilter – Einbauanleitung · Салонные фильтры – инструкция по установке · Filtre antipollen – instructions de montage

Kia Sportage II; Hyundai Tucson



EN Unclasp the compartment

PL Wypiąć klipsy zabezpieczające schowek

DE Die Klips abknöpfen, die das Versteck absichern

RU Снять защитные клипсы бардачка

FR Démonter les clips de protection du coffre



EN Open the filter chamber

PL Otworzyć komorę filtra

DE Den Filterteil öffnen

RU Открыть камеру фильтра

FR Ouvrir le compartiment du filtre



EN Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order

PL Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej

DE Das verschmutzte Filter vorsichtig abnehmen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen

RU Осторожно удалить загрязненный фильтр, затем вмонтировать новый и выполнить те же действия в обратной последовательности

FR Enlever soigneusement le filtre usé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse