

Cabin air filters – installation instruction · Filtry przeciwpyłkowe – instrukcja montażu · Innenraumfilter – Einbauanleitung · Салонные фильтры – инструкция по установке · Filtre antipollen – instructions de montage

Seat Ibiza V; Skoda Fabia II; VW Polo V



EN Filter is placed inside the car

PL Filtr znajduje się we wnętrzu samochodu

DE Der Filter befindet sich im Inneren des Fahrzeugs

RU Фильтр находится внутри автомобиля

FR Le filtre se trouve à l'intérieur du véhicule



EN The filter is located under the glove compartment

PL Filtr znajduje się pod schowkiem

DE Der Filterteil befindet sich unter dem Handschuhfach

RU Фильтр находится под вещевым ящиком

FR Le filtre se trouve sous la boîte à gants



EN Remove the upholstery panel

PL Wyciągnąć tapicerkę

DE Die Polsterung demontieren

RU Снять обивку

FR Sortir le tapis



EN Move sideways the locks, which hold the cover of the filter chamber

PL Przesunąć blokady zabezpieczające pokrywy komory filtra

DE Die den Deckel der Filterkammer befestigenden Verriegelungen verschieben

RU Передвинуть блокировку, защищающую крышку камеры фильтра

FR Retirer les clips qui retiennent le couvercle du compartiment du filtre

WP2086

WP2087

Cabin air filters – installation instruction · Filtry przeciwpylkowe – instrukcja montażu · Innenraumfilter – Einbauanleitung · Салонные фильтры – инструкция по установке · Filtre antipollen – instructions de montage

Seat Ibiza V; Skoda Fabia II; VW Polo V



EN Unlatch the filter with the frame from its socket. Pollen filter is located behind the engine chamber

PL Wypiąć z gniazda filtr z ramką. Wyjąć zużyty filtr, zamontować nowy, wykonać wszystkie powyższe czynności w kolejności odwrotnej

DE Das Filter mit Rahmen aus dem Sitz lösen. Der Innenraumfilter befindet sich hinter dem Motorraum

RU Отстегнуть из гнезда фильтр с рамкой, противопыльцевой фильтр находится за камерой двигателя

FR Sortir de son emplacement le filtre avec le cadre. Le filtre d'habitacle se trouve derrière le compartiment moteur