

Cabin air filters – installation instruction · Filtry przeciwpyłkowe – instrukcja montażu · Innenraumfilter – Einbauanleitung · Салонные фильтры – инструкция по установке · Filtre antipollen – instructions de montage

Ford Transit



(EN) Pollen filter is located behind the engine chamber

(PL) Filtr przeciwpyłkowy znajduje się za komorą silnika

(DE) Der Innenraumfilter befindet sich hinter dem Motorraum

(RU) Противопыльцевой фильтр находится за камерой двигателя

(FR) Le filtre antipollen se trouve derrière la chambre du moteur



(EN) Open the filter chamber

(PL) Otworzyć komorę filtra

(DE) Die Filterkammer öffnen

(RU) Открыть камеру фильтра

(FR) Ouvrir la chambre du filtre



(EN) Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order

(PL) Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej

(DE) Das verschmutzte Filter vorsichtig abnehmen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen

(RU) Осторожно удалить загрязненный фильтр, затем вмонтировать новый и выполнить те же действия в обратной последовательности

(FR) Enlever soigneusement le filtre usé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse